

Petunjuk Penggunaan APAR

How to use fire extinguisher



Tarik Kunci Pengaman
Pull pin



Arahkan ke dasar api
Aim at base of fire



Tekan Gagang
Squeeze handle



Sapukan dari sisi ke sisi
Sweep side to side